

Sicherheitshinweise

Bei Gasgeruch :
- Gasgerätehahn schließen

- Fenster öffnen
- Keine elektrischen Schalter betätigen

- Alle offenen Flammen löschen
- Gasversorger informieren

Inbetriebnahme



- Gasabsperrhahn öffnen
 - Den Heizkessel unter Spannung setzen
 - Aus + Frostschutz
- Um den Frostschutz zu gewährleisten, weder die Gaszufuhr noch die Stromversorgung unterbrechen.
- Sommer
 - Winter

Einstellung der Heiztemperatur




- Mindestens : 30 °C
- Maximal : 90 °C
- Druckpunkt bei 68 °C

Einstellung der Warmwassertemperatur



- Mindestens : 40 °C
- Maximal : 58 °C (City Condens 2.24)
- Maximal : 60 °C (City Condens 1.24)
- Empfohlene Temperatur : 53 °C (City Condens 2.24) (Druckpunkt), 55 °C (City Condens 1.24), für Komfort und Wirtschaftlichkeit.

Taste „Komfort“ (City Condens 2.24)



Ermöglicht die Aufrechterhaltung der Temperatur des primären Speicherbehälters zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

- ☀️ : Aufrechterhaltung aktiviert (maximaler Komfort)
- ☀️ : Laufende Erwärmung oder Anforderung
- ☉ : Aufrechterhaltung deaktiviert


Schornsteinfegertaste (maximum 60 °C)



Schalter in Stellung bringen



1 Sekunden lang die Taste - drücken
Pmin



Auf Taste + drücken
Pmax

Nach 8 min schaltet die Steuerung automatisch auf Normalbetrieb zurück.

13/07/05 - 300003769-001-B